



GRANDSTREAM

DP730 i DP755

Kratke upute za korištenje



Sadržaj

Razumijevanje telefona - GRANDSTREAM DP730	3
Osnove navođenja	5
Otvaranje slobodne linije	5
Upućivanje poziva	5
Primanje/ prekid poziva	6
Podešavanje glasnoće	6
Zadržavanje / nastavak poziva i preusmjerenje poziva	6
Trostrana konferencija	6
Isključivanje / uključivanje mikrofona	7
Aktivacija poziva na čekanju	7
Opcija ne smetaj (DND)	7
Izravni IP poziv	7
Odabir jezika izbornika	8
Datum i vrijeme	8
Zaključavanje tipkovnice	8
Uređivanje naziva slušalice	8
Brzo biranje (speed dial)	9
Govorna pošta	9
Registracija slušalice na baznu stanicu DP75X	10
Odjava (Deregistracija) DP slušalice	11
Provjera IP adrese bazne stanice	11
Promjena PIN-a bazne stanice	11

Razumijevanje telefona


GRANDSTREAM DP730 i DP755 (bazna stanica)



1	Lampica	Ukazuje na dolazni poziv (treptecim svjetlom)
2	Zaslon	Prikazuje broj telefona, broj pozivatelja, trajanje poziva
3	Soft tipke	Smještene ispod grafičkog prikaza, omogućuju odabir funkcije ispisane na dnu ekrana
4	Navigacijska tipka	Odabir željenih stavki ili podešavanje glasnoće
5	OK (Potvrda unosa)	Potvrda unosa
6	Tipka za pozivanje	Pozivanje
7	Tipka za prekid/Otkazivanje	Prekid poziva, otkazivanje odabrane stavke ili paljenje/gašenje uređaja (držati duže od dvije sekunde)
8	Tipke za pojačavanje/smanjivanje zvuka	Pristup glasovnoj pošti
9	Tipke za biranje	Unos telefonskog broja
10	Tipka za utišavanje (Silent)	Isključivanje/uključivanje zvona kada se srži pritisnutom duže od dvije sekunde dok je telefon u stanju mirovanja
11	Tipka za zaključavanje telefona	Zaključavanje/otključavanje tipki (držati duže od dvije sekunde)
12	Mute tipka	Isključivanje mikrofona za vrijeme razgovora
13	Speakerphone (tipka za uključivanje/ isključivanje zvučnika i mikrofona)	Uključuje ili isključuje razglas

Osnove navođenja

Ekran se sastoji od izbornika i popisa opcija. Navođenje unutar izbornika ili popisa opcija objašnjeno je u nastavku:

Uključivanje slušalice		Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje (Power) dok se LCD zaslon ne uključi.
Isključivanje slušalice		Kada je slušalica u stanju mirovanja, ponovno pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje (Power) dok se zaslon ne ugasi.
Brisanje znaka		Kod unosa znakova (brojki i slova) pritisak na odgovarajuću soft tipku (3) ispod stavke Delete za brisanje znaka lijevo od kursora
Odabir označene stavke		Odabir označene stavke vrši se pritiskom na odgovarajuću soft tipku (3) ispod stavke OK ili pritiskom na OK tipku (5)
Pomak gore		Odabir prethodne stavke izbora vrši se pritiskom na navigacijsku tipku (4)
Pomak dolje		Odabir sljedeće stavke izbora vrši se pritiskom na Navigacijsku tipku (4)
Vraćanje na prethodnu stavku izbornika		Kod izvođenja bilo kojeg postupka pritisak na odgovarajuću soft tipku (3) ispod stavke Back ili pritisak na Navigacijsku tipku prema lijevo (4)
Pomicanje kroz soft tipke		Ukupno 3 soft tipke (3) koje prilikom odabira jedne od tipki i ulaskom u željeni izbornik omogućuju daljnji rad

Otvaranje slobodne linije

Otvaranje slobodne linije		Pritisnite Speakerphone tipku (13)
---------------------------	---	------------------------------------

Upućivanje poziva

Biranje broja		Koristeći tipke za biranje (9) unesite telefonski broj koji želite pozvati
Upućivanje poziva		Za pozivanje biranog broja pritisnite tipku za pozivanje (6) ili Speakerphone tipku (13) ukoliko želite uključiti razglas


Primanje/ prekid poziva

Primanje poziva		Pritisnite tipku za pozivanje (6) ili speakerphone tipku (13)
Prekid poziva		Pritisnite tipku za prekid/otkazivanje (7)

Podešavanje glasnoće

Podešavanje glasnoće zvona		Pritisnite odgovarajuću tipku za glasnoću (8) u stanju mirovanja telefona kako biste podesili glasnoću zvona.
Podešavanje glasnoće zvuka		Kako biste podesili razinu zvuka u razgovoru, koristite odgovarajuću tipku za glasnoću (8) za vrijeme poziva

Zadržavanje / nastavak poziva i preusmjeravanje poziva

Slijepo preusmjeravanje (Blind Transfer)		Tijekom aktivnog poziva pritisnite odgovarajuću soft tipku (3) za pristup izborniku Opcije > Slijepo preusmjeravanje (Blind Transfer). Početni poziv bit će stavljen na čekanje. Unesite broj na koji želite preusmjeriti poziv. Pritisnite tipku Biraj (Dial) kako biste dovršili preusmjeravanje.
Najavljeno preusmjeravanje (Attended Transfer)		Tijekom aktivnog poziva pritisnite odgovarajuću soft tipku (3) za pristup izborniku Opcije > Slijepo preusmjeravanje (Attended Transfer). Početni poziv bit će stavljen na čekanje. Odaberite liniju i unesite broj na koji želite preusmjeriti poziv, zatim pritisnite tipku Biraj (Dial). Nakon što se uspostavi drugi poziv, pritisnite Preusmjeri (Transfer).
Hold / Resume		Tijekom aktivnog poziva pritisnite (desnu funkcijsku tipku) ili pritisnite lijevu funkcijsku tipku, a zatim odaberite Zadrži (Hold). Poziv će biti stavljen na čekanje. Za nastavak poziva ponovno pritisnite desnu funkcijsku tipku kako biste uklonili stanje čekanja (Unhold).

Trostrana konferencija

Trostrana konferencija		Tijekom aktivnog poziva pritisnite odgovarajuću soft tipku (3) za pristup izborniku Opcije > Konferencija (Conference). Početni poziv bit će stavljen na čekanje. Unesite broj druge osobe koju želite dodati u konferencijski poziv i pritisnite tipku Pozovi (Dial).
------------------------	---	--

Isključivanje / uključivanje mikrofona

Mute/unmute		Tijekom aktivnog poziva pritisnite tipku Mute (13) kako biste isključili mikrofona. Na zaslonu će se prikazati ikona isključenog mikrofona. Ponovno pritisnite istu tipku kako biste ponovno
-------------	---	--

Aktivacija poziva na čekanju

Poziv na čekanju		Pritisnite Menu. Pomoću tipki sa strelicama odaberite Call Features > Call Waiting. Odaberite račun (account) za koji želite omogućiti ili onemogućiti funkciju poziva na čekanju te pritisnite programsku tipku Select. Odaberite Omogućeno (Enabled) i pritisnite Spremi (Save) za potvrdu.
------------------	---	---

Opcija ne smetaj (DND – Do Not Disturb)

Do not Disturb		Pritisnite Menu. Pomoću tipki sa strelicama odaberite Call Features > Do Not Disturb. Odaberite račun (account) za koji želite omogućiti značajku Ne ometaj (DND) te pritisnite programsku tipku Select. Odaberite Omogućeno (Enabled) i pritisnite Spremi (Save) za potvrdu.
----------------	---	---

Izravni IP poziv

Izravni IP poziv omogućuje komunikaciju između dvije strane, odnosno slušalice i drugog VoIP uređaja, bez korištenja SIP proxy poslužitelja.

Preduvjeti za uspostavu izravnog IP poziva		Oba uređaja (DP72x/DP73x i drugi VoIP uređaj) imaju javne IP adrese, ili Oba uređaja nalaze se na istoj lokalnoj mreži (LAN) i koriste privatne IP adrese, ili Oba uređaja povezana su putem usmjerivača (routera) koristeći javne ili privatne IP adrese uz odgovarajuće prosljeđivanje portova (Port Forwarding) ili DMZ konfiguraciju.
Uspostava izravnog IP poziva		Podignite slušalicu i pritisnite tipku Pozovi (Dial). Upišite *47, a zatim IP adresu odredišnog uređaja.

Napomena: Moguće je izravno unijeti *47 + IP adresu odredišnog uređaja, a zatim pritisnuti tipku Pozovi (Dial) za pokretanje poziva.

Odabir jezika izbornika

Odabir jezika izbornika



Na DP slušalici pritisnite „Menu”.
Pomoću strelica otvorite Settings > Phone Language.
Odaberite željeni jezik i pritisnite funkcijsku tipku „Select”.
Pritisnite funkcijsku tipku „Yes” za potvrdu.

Datum i vrijeme

Podešavanje datuma i vremena



Na DP slušalici pritisnite „Menu”.
Pomoću strelica otvorite Settings > Date and Time.
Uredite trenutne vrijednosti datuma i vremena
(format datuma i vremena možete promijeniti pomoću
lijeve i desne strelice), a zatim pritisnite funkcijsku
tipku „Set”.
Pritisnite funkcijsku tipku „Save” za potvrdu.

Zaključavanje tipkovnice

Za uključivanje zaključavanja
tipkovnice

123
456
789
*0#

Pritisnite i držite tipku # približno 2 sekunde.
Na zaslonu DP slušalice kratko će se prikazati poruka
„Tipkovnica zaključana”, a pojavit će se i ikona
zaključane tipkovnice.

Za isključivanje zaključavanja
tipkovnice

123
456
789
*0#

Pritisnite i držite tipku # približno 2 sekunde kako biste
otključali tipkovnicu.
Na zaslonu DP slušalice prikazat će se poruka
„Tipkovnica otključana”.

Uređivanje naziva slušalice

Uređivanje naziva slušalice



Na DP slušalici pritisnite „Menu”.
Pomoću strelica otvorite Settings > Handset Name.
Unesite željeni naziv i pritisnite funkcijsku tipku „Save”.

Brzo biranje (Speed dial)

Brzo biranje

123
456
789
*0#

Pritisnite Menu za otvaranje glavnog izbornika.
Otvorite Shortcut, a zatim podizbornik Speed Dial.
Odaberite numeričku tipku (2 - 9) i pritisnite Assign
kako biste dodijelili broj (iz zajedničkog imenika) za
brzo biranje.
Za izmjenu ili brisanje dodijeljenog broja koristite
programske tipke Edit ili Clear Entry.
Nakon konfiguracije, pritisnite i držite odgovarajuću
numeričku tipku kako biste uspostavili poziv putem
brzog biranja.

Govorna pošta

Preslušavanje govorne pošte



Pritisnite Menu za otvaranje glavnog izbornika.
Odaberite Voice Mail, a zatim podizbornik Play
Message.
Odaberite račun (account) za koji želite pregledati i
preslušati glasovne poruke pohranjene u govornoj
pošti.

Registracija slušalice na baznu stanicu DP75X

Jedna bazna stanica	1. Na baznoj stanici DP750/DP752/DP755 pritisnite i držite tipku Radio/Page približno 8 sekundi dok LED indikator radijskog modula ne počne treperiti; alternativno, pristupite web sučelju (Status > DECT Status) i kliknite na Subscribe 2. Na slušalici pritisnite Menu. 3. Strelicama dodite do izbornika Registration. 4. Odaberite Register, a zatim pritisnite Select dok ikona radijskog modula na DP750/DP752/DP755 treperi. 5. Odaberite odgovarajuću bazu te pritisnite Subscribe. 6. Nakon uspješne registracije, DP slušalica prikazat će poruku Easy Pairing na LCD zaslonu i emitirati zvučni signal
----------------------------	--

Više baznih stanica	1. Pritisnite Menu 2. Strelicama dodite do izbornika Registration. 3. Odaberite Register 4. Strelicama pronađite bazu koja još nije registrirana te odaberite Subscribe 5. Provjerite je li na novoj baznoj stanici omogućena prijava (subscription)
----------------------------	--

Prebacivanje između različitih baznih stanica	1. Pritisnite Menu 2. Strelicama dodite do izbornika Registration. 3. Odaberite Register 4. Strelicama pronađite bazu koja još nije registrirana te odaberite Subscribe 5. Provjerite je li na novoj baznoj stanici omogućena prijava (subscription)
--	--

Odjava (Deregistracija) DP slušalice

Odjava (deregistracija) DP slušalice	1. Pritisnite Menu 2. Strelicama dodite do izbornika Registration. 3. Odaberite Register 4. Strelicama pronađite bazu koja još nije registrirana te odaberite Subscribe 5. Provjerite je li na novoj baznoj stanici omogućena prijava (subscription)
---	--

Provjera IP adrese bazne stanice

Provjera IP adrese bazne stanice	1. Na DP slušalici pritisnite „Menu“ 2. Pomoću tipki sa strelicama otvorite Status > Base Status 3. Pritisnite programsku tipku „Select“ za prikaz stranice s informacijama 4. Pregledajte prikazane podatke kako biste pronašli IP adresu, masku pod mreže (Subnet Mask) i zadani pristupnik (Default Gateway) vaše DP bazne stanice
---	--

Promjena PIN-a bazne stanice

Promjena PIN-a bazne stanice	Na DP slušalici pritisnite „Menu“. Pomoću strelica otvorite Settings > System Settings. Odaberite „Change Base PIN“. Unesite trenutni PIN bazne stanice (zadana vrijednost je 0000). Unesite željeni novi PIN. Pritisnite funkcijsku tipku „Save“ za potvrdu.
-------------------------------------	--



Za dodatne
informacije

Nazovite:
0800 091 091

A1 Hrvatska d.o.o.

Vrtni put 1, HR-10000 Zagreb

Tel: 0800 091 091, Faks: 091 712 4042

E-mail: poslovni@A1.hr

A1.hr